

Sicherheitshinweise

Faltzelte



- Unsere Faltzelte sind aus hochwertigen und sehr stabilen Materialien gefertigt und halten leichtem bis mittelstarkem Wind und Regen stand. Bitte sichern Sie jedoch unbedingt das Faltzelt mit den zugehörigen Spannseilen und Heringen. Lässt der Aufstellort die Verwendung dieser nicht zu (Schotter, Asphalt, ect.), sind unsere Sandgewichte zu verwenden.
- Abgesichert kann das Faltzelt (ohne Seitenteile) bis Windstärke 4 auf der Beaufort-Skala verwendet werden. Bei gleichzeitiger Verwendung der Seitenteile erhöht sich entsprechend die Windanfälligkeit.
- Bei aufkommenden Wind-, bzw. Sturmböen ist das Zelt so schnell wie möglich abzubauen. Dies sollte durch die besonderen Eigenschaften unserer Faltzelte in den meisten Fällen möglich sein. Sollte es doch einmal für den Abbau nicht mehr genügen, entfernen Sie schnellstmöglich Dach und Seitenwände.
- Bei starkem Schneefall oder Hagel ist das Faltzelt sofort abzubauen.
- Achten Sie auf Wasser- bzw. Schneeansammlungen auf dem Dach und entfernen Sie diese in regelmäßigen Abständen.
- Bringen Sie keine Hitzequellen, wie z.B. Feuer, Grills, Heizgeräte oder ähnliches in die unmittelbare Nähe des Faltzeltes.
- Führen Sie Arbeiten am Faltzelt immer zu zweit durch.
- Für den Fall das eine Reinigung des Faltzeltes notwendig ist, reinigen Sie die Oberflächen lediglich mit lauwarmen Wasser und gegebenenfalls etwas handelsüblichen Geschirrspülmittel. Benutzen Sie keinesfalls scharfe Reiniger oder Putzmittel.
- Lassen Sie Dach, Seitenteile und Gestell vor dem Zusammenfallen vollständig abtrocknen. Verwenden Sie zur Trocknung gegebenenfalls Hand- oder Papiertücher.
- Beim Zusammenfallen belassen Sie das Dach bitte auf dem Gestell. Entfernen Sie nur die Seitenteile.